



Městská památková rezervace II

Dům čp. 59

Na vyznačená místa na dílu 1 přilepíte zkompletované díly 2 (5x), 3, 4, 5 a 7 (2x). Zpracujete vstupní dveře 8, přilepíte na díl 1 z rubové strany, díl 1 půdorysně uzavřete a necháte proschnout pod lehkou zátěží. Zkompletujete dvě vikýře 11, osadíte je na těla vikýřů 10 a ty zalepíte do rozložené střechy 9. Zpracujete komínovou římsu 13, nasunete na zkompletované tělo komína 12 a přilepíte na čárkovanou čáru dílu 12. Na komín osadíte zpracovanou hlavu 14 a hotový komín zalepíte do střechy 9. Tu zkompletujete přilepením valbičky 95 a hotovou střechu osadíte na celek, tj. přilepíte na římsové chlopně dílu 1 a zalepíte do jeho štítů. Zkompletujete sokl 6 a přilepíte na vyznačená místa na dílu 1. Dům je hotov, zatím jej nebudete připojovat k již hotové části severního bloku a uložíte jej.

Dům čp. 60

Díl 15 rozdělil autor na dvě části: dvorní a uliční s oběma boky; obě části mají shodné číslování 15, a proto první práci na novém objektu bude jejich spojení. Na rozložený celek přilepíte tyto zkompletované díly: 17, 18, 19 (na díl 15 je přilepíte ale jen střední částí, tj. lepíte jen na uliční průčelí, okraje přilepíte až po uzavření půdorysu), dále díly 20 (2x), 21, 22, 23 (3x), 24 (3x), 25, 26, 27 (3x) a 36. Vytvarujete a uzavřete díl 28, vlepíte do něj vrata 29 a celek přilepíte z rubu na uliční průčelí dílem 15.

Druhý díl 26 zpracujete a přilepíte na rozložený díl 33, kam přilepíte i zkompletovaný čtvrtý díl 27. Tak díl 33 zkompletujete a přilepíte k němu dvě zpracované římsy 96. Ke střešnímu dílu arkýře 34 připojíte dva boční díly 35 a hotovou střechu osadíte na arkýř, tj. na díl 33. Arkýř máte hotov a zalepíte jej do výřezu v dílu 15. Zkompletujete ještě dvě konzoly 32 a osadíte pod arkýř a k dílu 15. Vytvarujete a uzavřete díl 30, zalepíte do něj díl 31 a hotová vrata přilepíte z rubu na dvorní část dílu 15. Teď ještě přilepíte na římsovou chlopeň uličního průčelí dílu 15 stříšku dílu 16 a díl 15 půdorysně uzavřete, přičemž zkompletujete i díl 16, tj. přilepíte jeho boky k dílu 15. Teď také přilepíte k dílu 15 kraje říms, tj. díly 17, 18, 19 a 20 (2x). Celek lehce zatížíte a necháte proschnout.

Samostatně zpracujete střechu: k rozloženému dílu 37 přilepíte vzdy ze stejné strany díly 38, 39 a 40. Obvyklým způsobem sestavíte komíny - první z dílů 44 a 45, druhý z dílů 46, 47, 48 - a oba zalepíte do střechy, tj. do dílu 37. Zkompletujete dvě stříšky vikýřů 42, osadíte je na jejich těla 41 (2x) a hotové vikýře zalepíte opět do dílu 37. Teď už můžete střechu zkompletovat a pak ji osadíte na celek: lepíte postupně nejprve na díl 16, pak na obě dlouhé boční strany a nakonec na dvorní štíty. Zpracujete dvě vikýřová okna 43 a přilepíte na vyznačená místa na vikýřích, tj. na díly 41.

Teď můžete spojit dům čp. 59 s domem čp. 60, pak je nechte proschnout pod lehkou zátěží. Pomocí uličního dílu T30 si zkontrolujete připojení tohoto celku k souboru K a pak díl 1 (čp. 59) připojíte k čp. 58 (k dílům 73 a 50 souboru K) a díl 15 (čp. 60) přilepíte k čp. 58, a to k dílu 73 souboru K. Terénní díl T23 zatím uložíte, stejně jako dosavadní celek severního bloku.

Richard Vyškovský

Foto V. Holíč

Soubor L - severní blok





